


## APPENDIX E3: MOGELIJKE COMBINATIES VOOR KOPPELEN TRIOSAFE TANKS

Er zijn beperkingen in het koppelen van de TRIOSAFE tanks. Hieronder een opsomming van alle mogelijke combinaties:


TRIOSAFE TANKS PLUS 750 en 1000 liter:



Maße in mm; vorgeschriebene Abstände zu Wänden und Wärmeerzeugern beachten.  
Maße in Klammern sind für den TrioSafe 1000.

Zubehör für Einzeltanks und größere Anlagen bitte anfragen.

## TRIOSAFE TANKS PLUS 1100 en 1500 liter:



Systemen	Totaal volume TRIOSAFE PLUS				Koppelstukken		
	750	1000	1100	1500	TRIOSAFEBP	TRIOSAFEUPR	TRIOSAFEUPB
2	1.500	2.000	2.200	3.300	1	1	-
3	2.250	3.000	3.300	4.500	1	2	-
4	3.000	4.000	4.400	6.000	1	3	-
5	3.750	5.000	5.500	7.500	1	4	-
1 + 1	-	-	2.200	3.000	1	-	1
2 + 1	2.250	3.000	3.300	4.500	1	1	1
3 + 1	3.000	4.000	4.400	6.000	1	2	1
4 + 1	3.750	5.000	5.500	7.500	1	3	1
5 + 1	4.500	6.000	6.600	9.000	1	4	1
2 + 2	3.000	4.000	4.400	6.000	1	2	1
3 + 2	3.750	5.000	5.500	7.500	1	3	1
4 + 2	4.500	6.000	6.600	9.000	1	4	1
3 + 3	4.500	6.000	6.600	9.000	1	4	1