

BOVENGRONDSE OPSLAGTANKS (ENKELWANDIG)

Omschrijving	Inhoud	Hoogte mm	Breedte mm	Lengte mm	Gewicht
OP 1100	1.100 L	1.400	720	1.400	55
OP 1500	1.500 L	1.625	720	1.540	80
OP 2000	2.000 L	1.690	720	2.070	110
OP 2500	2.500 L	1.650	995	1.870	115
OP 3000	3.000 L	1.650	995	2.230	165
OP 4000	4.000 L	1.950	995	2.430	235



Afmetingen in mm en informatief. Wijzigingen voorbehouden.

De opslagtanks zijn allemaal voorzien van warm gegalvaniseerde banden, een hermetisch schroefdeksel en hebben 1 (1.100 en 1.500 liter) of 3 (2.000 tot 4.000 liter) 2" F aansluitingen bovenaan voor eventueel ledigen, vullen, ontluichten,... Ze kunnen eveneens voorzien worden van een flens met 2" F draad in ijzer of PP, onderaan de tank.

Ze kunnen onderaan (op dezelfde plaats waar de flens kan gemonteerd worden) verbonden worden met een buissysteem. Hiervoor zijn er een boog, een T en een verlengstuk beschikbaar. Een boog is voor de eerste tank. Per extra tank heb je een T-stuk nodig en een verlengstuk voor tanks vanaf 3.000 liter. Op het laatste T-stuk kan dan opnieuw een flens in ijzer of PP gemonteerd worden van 2" F.

OPSLAG EN TRANSPORT

De tanks zijn slechts enkele jaren bestand tegen UV-stralen. Daarom is het aangewezen bij plaatsing in open lucht een Afdak of afscherming te voorzien. Plaats de tank op een horizontale (max. 1% helling), verharde ondergrond (beton, klinkers,...). Zorg dat deze ondergrond minstens 10 cm langer en breder is dan de tank.

Plaats de tank niet op scherpe voorwerpen zoals bv. kiezels en niet in de buurt van een hittebron. Voorzie minstens 10 cm tussen de tank en een wand. Behandel de tank voorzichtig (vooral bij vorst). Vermijd schokken of stoten.

GARANTIE

Deze apparaten dragen een label van 1 jaar garantie tegen alle aantoonbare fabricagefouten in zoverre de plaatsingsvoorschriften strikt werden nageleefd.

Boralit NV

Nijverheidslaan 12 B-9880 Aalter - België—2018

Tel.: +32 (0)9 375 11 11 Fax: +32 (0)9 375 22 22

E-mail: sales@boralit.com

www.boralit.com

BORALIT

plastic tank solutions